



Mode d'emploi

Numéro de référence T21456

Nous vous remercions d'avoir choisi une montre Linhart. Votre montre est équipée d'un mécanisme automatique avec 35 pierres qui présente les caractéristiques suivantes :

- Oscillations/h : 21.600
- Roteur remontable des deux côtés
- Réserve de marche : 36h
- Indication jour, date et mois
- Double indication du temps

Réglage

Retirez la couronne jusqu'à la première position de la façade pour ajuster la montre.

Réglage de l'heure

Retirez la couronne jusqu'au premier niveau, tournez la couronne contre le sens horaire pour ajuster l'heure en position de 12h. Tournez la couronne dans le sens horaire pour ajuster le grand temps. Vous voyez maintenant que les aiguilles du grand temps ne bougent plus.

Réglage du dateur

Appuyez sur le bouton P1 pour ajuster la date.

Réglage du jour

Appuyez le bouton P3 pour ajuster le jour.

Réglage du mois

Appuyez le bouton P2 pour ajuster le mois.

A tenir en compte

Comme il s'agit des montres mécaniques qui peuvent dérégler la date entre 23.00 et 4.00 heures, nous vous prions de bien vouloir tenir en compte de ne jamais changer l'heure durant cette période. Autrement, vous risquez d'endommager la montre en intervenant dans l'engrenage.

Veuillez bien tenir en compte que les indications concernant l'imperméabilité se réfèrent à l'état neuf de la montre. Il ne s'agit pas d'une caractéristique permanente. Evitez le contact avec l'eau. Naturellement, la minute de marche d'une montre automatique ne correspond pas à celle d'une montre quartz. Des imprécisions insignifiantes peuvent être normales surtout si la montre est exposée à des températures variées.

Entretien de votre montre

Nettoyez votre montre avec un drap sec ou mouillé. N'abouchez pas la montre avec de l'eau salée, du savon ou des produits de nettoyage agressifs tel que l'essence, le spray de nettoyage, le détachant, les couleurs ou le gluten.

Etant donné que la montre contient des pièces de précision, le fond ne devra être ouvert que par une personne autorisée. Quand vous n'utilisez pas la montre, gardez-la à un endroit sec.